

Contrôleur unipolaire de concordance de phases

Utilisation :

- Contrôleur unipolaire de concordance de phases HTA.
- Tension maximale d'utilisation: 36 kV.

Caractéristiques :

- Appareil unipolaire avec embouts C, K et W.
- Mémorisation de la fréquence et de la phase des tensions des réseaux de distribution.
- Test de l'appareil par bouton poussoir effectuant aussi la remise à zéro de la mémoire.
- Classe C (temps maxi de conservation de l'information en mémoire : 15 s quand non connecté à la ligne).
- Non concordance : +110° à +250°.
- Voyants LED :
 - **Orange** (M) indiquant la mémorisation d'une phase et la fréquence du réseau ;
 - **Vert** (C) indiquant que la phase du réseau est identique à celle précédemment mise en mémoire (concordance) + bip buzzer discontinu ;
 - **Rouge** (I) indiquant que la phase du réseau est d'une phase différente de celle précédemment mise en mémoire (non concordance) + bip buzzer continu.
- Ecart de tension entre les deux réseaux à comparer : +/- 15 %.
- Ecart d'angle entre les deux phases (réseaux) à comparer : +/- 10°.
- La bague rouge indique la limite physique à laquelle le comparateur de phase peut être inséré entre des pièces sous tension (57 cm de l'anneau rouge à l'embout).



Composition :

- Étui de rangement.
- Pile 9 V (6LR61).

Accessoires en option :

- Antenne Magnefix avec une utilisation : 18 kV, Réf. C-921545.



Embout	Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Longueur (mm)
C - K - W	CL-7-4-18	50 / 60 Hz	4 - 18 kV	790
C - K - W	CL-7-4-18-V	50 / 60 Hz	4 - 18 kV	790
C - K - W	CL-7-10-36	50 / 60 Hz	10 - 36 kV	790
C - K - W	CL-7-10-36-V	50 / 60 Hz	10 - 36 kV	790