

## CH-

Bouterolle pour enfoncement manuel avec pointe PI séries A2C, A3MC, AMG et AMI


### Utilisation :

- Permet de réaliser le fonçage du piquet de terre sans endommager les parties techniques et fonctionnelles.
- Chaque type de piquet appelle une bouterolle spécifique :
  - piquets non allongeables et allongeables : bouterolles simples.
  - piquets auto-allongeables : bouterolles avec pointe (qui transmet la force de frappe en fond de l'alésage).



### Caractéristiques :

- En acier.
- CH-LMZ, CH-MP, CH-MZ : livrées avec pointeau PITZ
- CH-S : livrées avec pointeau PIT



Référence	Matière	Code Enedis	Largeur (mm)	Type	Profondeur (mm)	Matériel
CH-LMZ	Acier	5983453	30	Piquets Ø 16 - 17,3 mm	30	Acier